



## Förspolningsdusch (PA140331)

Drag handduschen nedåt för aktivering. Enhåls, bänk.

Vattenanslutning: 3/4"

